

ペリカウンター用面状発熱体 (パネルヒーター) 取付・取扱説明書

1. 納品後取付までの保管に関するお願い

- ① 空調又は暖房機の風が直接当たる場所は避けて下さい。
- ② 直射日光は避けて下さい。
- ③ 保護シート（剥離紙）は貼付直前まで剥がさないで下さい。

2. 取付方法

施工は以下のことをご注意の上、ペリカウンター被接着面を床上にして剥離紙を剥がす前に所定の寸法上に仮置きしてコーナーを『 型に隅付して、歪み、貼違いの無い様十分注意して下さい。一度貼付したものを剥がして再度貼付ける事は接着力が極端に低下しますので避けて下さい。

（どうしても再貼付が必要な場合には弊社までご連絡下さい。）

貼付は電源コード反対側から剥離紙を剥がしながら空気を取込まない様貼付して下さい。貼付後は十分に圧接して下さい。

3. 取付時注意事項

- ① テープの被着面に指を触れないで下さい。
- ② 粉塵の多い場所でテープ貼付作業は行わないで下さい。
- ③ 被着体をアルコールで清掃し、油分、水分、粉塵等を除去して下さい。
- ④ アルコール等で除去不可能な付着物はサンドペーパー等で被着体に影響が無い程度に擦って除去し、清掃後に貼付して下さい。
- ⑤ 最高接着力値は雰囲気温度 20～45℃、湿度 60%前後の範囲で得られる設計となっているため、高温、高湿度下でのテープ貼付作業は行わないで下さい。
- ⑥ 剥離紙を剥がした後に長時間の空気の暴露はしないで下さい。
- ⑦ 適正温度下で貼付けた後の低温域移動対しての性能影響は少ないですが、5℃以下の低温作業条件では十分な接着力を発揮しないため、低温環境化での作業を避けるか、温度を十分確保して作業をして下さい。